

Description:

- Surveillance de surintensité / protection contre la marche à vide pour pompes par mesure de courant
- Alarme pour intervalles de commutation rapides déclenchés par des pertes de charge dans le vase d'expansion
- Réinitialisation automatique après activation du système de protection contre le fonctionnement à sec
- Modes d'étalonnage: auto-apprentissage et réglage manuel
- installation facile / également pour montage ultérieur (connecteur et accouplement)



Domaines d'utilisation:

-

Donnees techniques:

Numéro d'article	U [V]	In [A]	poids [kg]
20056	230	16	0,4